

保証書

この保証書は、取扱説明書に基づいた正常な使用状態で異常・故障が発生した場合、保証書の記載内容にて無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げの際に、販売店印、ご購入日が記入されていることを確認してください。

本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

製品名 : SLD-110	販売店（店名、住所、電話番号） 印
保証期間：お買い上げ日より6ヶ月	
ご購入日： 年 月 日	
お名前 :	
ご住所 :	
電話番号: ()	

無償修理規定

①取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で異常・故障が発生した場合は、上記の期間無料修理いたします。

②無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店もしくは当社へお申し付けください。

③保証対象は、当製品のみを保証対象機種とさせていただきます。オプション・追加機器は各々の機器の保証規定に準じます。

④ご贈答品などで本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、当社へご相談ください。

⑤保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
・使用上の不注意、過失による不具合及び不当な修理や改造による故障及び損傷

・火災、地震、水害、落雷、そのほかの天災地変、公害やガス害、塩害、異常電圧による故障及び損傷△指定外の電源（電圧）による故障及び損傷

・本書のご提示がない場合
・本書にお買い上げ日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
・製品に異常が認められない場合
⑥本書は日本国内においてのみ有効です。

※本書は上記に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間後の修理についてご不明の場合はお買い上げの販売店もしくは当社へお問い合わせください。

□本製品の使用に起因する損害や逸失利益の請求などにつきましては、上記にかかわらず当社はいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。

□本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計・製造されています。日本国外で使用した場合の運用結果につきましては、当社はいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。

□本書に記載された仕様・デザイン・そのほかの内容については、改良のため予告なしに変更することがあります。

□当社では出張修理・設置工事は行っておりません。

発売元

CARROT SYSTEMS 株式会社 キャロットシステムズ

〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原4-7-10 エス・プラザビル1階
TEL.042-775-2266(平日9時~17時)

Alter⁺
オルタプラス

取扱説明書

保証書付

LED自動発光で照明としても使える


ソーラー式 SLD-110
LEDダミーカメラ



このたびは、当社製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
本書は、保証書付ですので大切に保管し、必要なときにお読みください。
製品を、安全に正しくお使い頂くため本書をよくお読みになり十分にご理解の上使用して下さい。

Alter⁺
オルタプラス

各部の名称



製品仕様


- 名称: ソーラー式LEDダミーカメラ
- 品番: SLD-110
- 本体サイズ・質量:
210mm×99mm×84mm・約375g
- ソーラーパネルサイズ: 157mm×40mm
- 電源: ソーラーパネル、ニッケル・カドミウム蓄電池×3本
- 充放電回数: 最大500回程度
- 充電作動照度: 約20ルクス
- 人感センサー: 〈検知方式〉集電型赤外線センサー 〈検知範囲〉約90°・最遠約7m

- ライト: 白色LED×1ヶ、約90ルーメン (LED球は交換できません)
〈点灯・点滅時間〉センサー検知から約30秒間点灯、センサー検知中は約2秒間隔で点滅
〈LED定格寿命〉35,000時間
- 使用温度範囲: -3° ~ 50°
- 使用場所: 軒下等の雨のかからない場所に設置してください。(IP44相当)
- 付属品: ダミーカメラ本体(蓄電池取付済)、取付ブラケット、取付ネジ×3、アンカーボルト×3、取扱説明書(兼保証書)

はじめてお使いになる前に

留め金具のロックを外し、カメラカバーを開いて、電源スイッチをONの位置に切り替えます。充電式電池は工場出荷時に取り付けられています。カメラカバーを閉め、留め金具をロックしてください。


付属の充電池は充電が不十分な場合がありますので、太陽光をソーラーパネルに当てる約7~8時間充電してからご使用ください(晴天日約3日間の充電で満充電になります)。天候などの状況によっては太陽光がソーラーパネルに当たらず、充電が行えない場合がありますのでご注意ください。



充電池ケースは開けないでください。保証の対象外となります。

カメラブラケットの可動箇所


カメラブラケットはお好みの角度に調整することができます。



取付方法


取り付ける際は、あらかじめ取付場所の強度が十分であることを確かめて設置してください。固定には付属の取付ネジを使用して、本製品が落下しないようしっかりと固定してください。

1 設置場所の確認




ブラケットを設置する場所にあて、ペンなどでネジ穴の印を付けます。

2 下穴を開ける




ネジ穴の印にドリルなどを使ってφ2mm程度の下穴を開けます。

3 ブラケットの固定




付属の取付ネジで、落下しないようにしっかりと固定します。

4 カメラ本体の取付



カメラ本体底のネジ穴にブラケットを取付けます。


5 角度調整



カメラの角度・向きを調整し、角度固定用ツマミを締めしっかりと固定します。
ダミーケーブルをブラケットの穴に差し込みます。

ブロック・煉瓦・コンクリート壁などに設置する場合

ドリル等でφ5.5mm程度の穴を開け、付属のアンカーボルトを差し込みます。付属の取付ネジでブラケットを固定します。



注意事項（必ずお読みください）

【使用上の注意】●本製品はダミーカメラです。実際の映像は映りません。●設置は確実に行ってください。設置が不十分な場合、落下してけがや事故の原因となります。●破損する危険がある場所でのご使用はおやめください。●日差しが全く当たらない場合は、充電されない場合があります。●故障の原因となりますので、振動や衝撃を与えないでください。●分解や改造をしてください。●ベンジンやシンナーなどは使用しないでください。●製品は万全の管理の下出荷しておりますが、万一不備があった場合は、お買い上げ店もしくは弊社までお申し付けください。●炎天下の車中など高温になる場所に長時間放置しないでください。高熱により本製品が加熱・変形・溶解することがあります。●製品の外観、仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。

【免責事項】●本製品は、盗難防止・災害防止を目的とした商品ではありません。●本製品の動作の正常・異常にかかわらず、使用中に犯罪・事故が発生した場合の損害または付随的な損害(事業利益の損失・事業の中止など)に関して、当社は一切責任を負いません。●地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災・その他の事故、第三者による行為、お客様の故意または過失、誤用その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関しては、当社は一切責任を負いません。●製品の設置時に生じた建物等への損傷や損害について、当社は一切責任を負いません。